



Selbst-Check: Bin ich beauftragt und befähigt, diesen Kran zu führen?



Ist der Kran in Ordnung (Funktions- und Sichtkontrolle)?



Mängel am Kran sofort melden. Kran ggf. stillsetzen. Nur von Fachpersonen reparieren lassen.



Sind die Anschlagmittel geeignet und in Ordnung? Bei Mängeln entsorgen.



Brauche ich einen Einweiser?



Bei mehreren Beteiligten (Kranführer, Anschläger, Einweiser) auf klare Kommunikation achten.



Umgebungs-Check: Sind alle Fahr- und Laufwege frei für den Lastentransport?



Last so anschlagen, dass sie beim Heben nicht pendelt, schrägzieht oder rausrutscht.



Last so transportieren, dass sie nicht über Personen geführt wird.



Kransteuerung so lange in der Hand halten, wie die Last am Haken hängt.



Personentransport/Mitfahren auf Lasten ist verboten. Hebebühne nutzen.



Zum Arbeitsende Kran gegen unbefugtes Benutzen sichern.

Dieses Infokärtchen und zahlreiche weitere können Sie über das Mediencenter der BG RCI unter **mediencenter**.bgrci.de beziehen.

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62 D-69115 Heidelberg Telefon: +49 (0) 6221 5108-0



