

Betriebsarten von Maschinen

Sicherheitskurzgespräche (SKG 014)

Lektion 1

Automatik

- › Stellung und Sicherung des Betriebsartenwahlschalters prüfen
- › Betriebsanweisung beachten
- › Auf Arbeitsbereich und Maschine achten, z. B. Störungen sowie Sauberkeit und Ordnung
- › Nicht in Verkehrswege treten



Lektion 2


Manuell

- › Stellung und Sicherung des Betriebsartenwahlschalters prüfen
- › Hinweis für manuellen Betrieb in der Betriebsanweisung beachten
- › Arbeitstakt nur einleiten, wenn Durchführung gefahrlos möglich
- › Arbeitsbereich freihalten
- › Andere Personen auf Gefahren hinweisen



Einrichten

- › Stellung und Sicherung des Betriebsartenwahlschalters prüfen
- › Ungesicherte Gefahrstellen beachten: Schutzeinrichtungen außer Betrieb
- › Befehlseingabe durch Bediener nur nach Anforderung des Einrichters
- › Im Gefahrenbereich nur mit risikoreduzierenden Maßnahmen arbeiten wie z. B. Tippbetrieb oder Zustimmungseinrichtung
- › Nach Einrichtbetrieb:
 - Schutzeinrichtungen wieder anbringen
 - Werkzeug entfernen, Arbeitsplatz reinigen
 - Maschine übergeben



Lektion 4


Wartung

- › Maschine vollständig außer Betrieb nehmen und gegen Wiedereinschalten sichern
- › Produkte im Arbeitsgang entfernen
- › Mit anderen Personen im Arbeitsbereich kommunizieren
- › Nach Wartung:
 - Schutzeinrichtungen wieder anbringen
 - Werkzeug entfernen, Arbeitsplatz reinigen
 - Maschine übergeben



Störungsbeseitigung

- › Störungen nur dann beseitigen, wenn dies zur Arbeitsaufgabe gehört – andernfalls Störung dem oder der Vorgesetzten melden
- › Nur zulässige Zugänge benutzen
- › Nach Störungsbeseitigung:
 - Schutzeinrichtungen wieder anbringen, Schutzbereich kontrollieren
 - Werkzeug entfernen, Arbeitsplatz reinigen
 - Maschine übergeben



Finde die neun Fehler




Fehlerübersicht




Fehler 1

Meldeleuchte nicht abdecken.



Fehler 4

Um die trennende Schutzeinrichtung bestimmungsgemäß verwenden zu können, Kontaktschalter instand setzen.



Fehler 5

Bestehende Rauchverbote beachten.




Fehler 6

**Not-Halt instand setzen.
Ohne eine funktionierende Not-Halt-
Einrichtung darf die Maschine nicht
betrieben werden.**




Fehler 7

**Seil zum Offenhalten entfernen
und trennende Schutzeinrichtung
bestimmungsgemäß verwenden.**




Fehler 8

Sicherheitsschuhe tragen.



Fehler 9

Nur die für Gabelstapler freigegebenen Verkehrswege benutzen.



Weitere Sicherheitskurzgespräche

Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.

In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen **weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.**

Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.

medienshop.bgrci.de

